

THE RAGUN

Wave Solo

User Manual



Table of contents


EN	3-5
ES	6-8
FR	9-11
IT	12-14
DE	15-17
ESMX	18-20
FRCA	21-23
SC	24-26
TC	27-29
KR	30-32
JP	33-35

Wave Solo™

See Warnings insert for important safety instructions

Smart Vibrating Roller using QuietRoll Technology™.

- A LED battery indicator light
- B LED speed indicator
- C USB-C charging port



Using the Wave Solo

1. To turn on the Wave Solo, firmly press and hold the power button for 1-2 seconds.
2. Press the main button to increase speeds. After the highest speed, if the button is pressed again the Wave Solo will come back to the lowest speed.
3. Place the device under the treatment area gradually applying light to moderate pressure as needed.
4. To turn off the Wave Solo, firmly press and hold the power button until the device turns off.



Scan the QR code
to get started.

Smart Features

Your Wave Solo is a smart device enabled with Bluetooth connectivity, designed to pair seamlessly with the Therabody app. When you download the app, you'll be guided through a step-by-step setup and shown how to pair your device.



Charging the Wave Solo

1. The Wave Solo is USB-C enabled. Plug the cable into your USB adapter of choice for charging.
2. The LED light on the power button will flash until fully charged.
3. Charging is complete when the LED light on the power button is solid green.
4. Battery level is continuously displayed on the LED light of the power button when the device is on. To view battery level when the device is off, briefly press the power button and the LED battery light will flash to indicate the battery level.


Avoid applying alcohol-based cleaner.

ES Wave Solo

Consulte el folleto de advertencias para obtener instrucciones de seguridad importantes

Rodillo vibratorio inteligente que utiliza la QuietRoll Technology

- A Indicador LED de batería
- B Indicador LED de velocidad
- C Puerto de carga USB-C



Utilización del Wave Solo

1. Para encender el Wave Solo, mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos.
2. Presione el botón principal para aumentar la velocidad. Después de la velocidad más alta, si vuelve a presionar el botón el Wave Solo volverá a la velocidad más baja.
3. Coloque el dispositivo debajo del área de tratamiento aplicando gradualmente una presión ligera a moderada según se necesite.
4. Para apagar el Wave Solo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague.



Funciones inteligentes

El Wave Solo es un dispositivo inteligente compatible con la conexión Bluetooth, diseñado para emparejarse sin problemas con la aplicación Therabody. Al descargar la aplicación, se le guiará por una configuración paso a paso y se le mostrará cómo emparejar su dispositivo.

Escanee el código QR para empezar.



Carga del Wave Solo

1. El Wave Solo cuenta con un conector USB-C. Conecte el cable en su adaptador USB de preferencia para realizar la carga.
2. La luz LED del botón de encendido parpadeará hasta que se haya cargado completamente.
3. La carga se habrá completado cuando la luz LED del botón de encendido esté verde fija.
4. El nivel de batería se muestra continuamente en la luz LED del botón de encendido cuando el dispositivo está encendido. Para ver el nivel de batería cuando el dispositivo está apagado, presione brevemente el botón y la luz LED de batería parpadeará para indicar el nivel de batería.

Evite utilizar un limpiador con base de alcohol.


Wave Solo

Voir la notice contenant
d'importantes précautions
d'emploi

FR

Sphère vibrante et intelligente intégrant
la QuietRoll Technology.

- A Indicateur lumineux LED de la batterie
- B Indicateur de vitesse LED
- C Port de charge USB-C



Utiliser le Wave Solo

1. Pour allumer le Wave Solo, appuyez sur le bouton marche pendant 1 à 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton principal pour augmenter la vitesse. Une fois la vitesse maximale atteinte, le Wave Solo reviendra directement à la vitesse la plus basse si vous appuyez à nouveau sur le bouton.
3. Placez l'appareil sous la zone à traiter en appliquant de façon progressive une pression de légère à modérée, selon les besoins.
4. Pour arrêter le Wave Solo, appuyez fermement sur le bouton marche pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Scanner le code QR
pour démarrer.

Fonctionnalités intelligentes

Votre Wave Solo est un dispositif intelligent avec connectivité Bluetooth qui est conçu pour fonctionner de manière synchronisée avec l'application Therabody. Une fois l'application téléchargée, vous pourrez procéder à l'installation guidée étape par étape qui vous expliquera comment synchroniser votre dispositif.



Charger le Wave Solo


1. Le Wave Solo dispose d'un port USB de type C. Connectez le câble à l'adaptateur USB de votre choix pour charger l'appareil.
2. Le voyant LED sur le bouton marche clignotera jusqu'au chargement complet de la batterie.
3. La batterie est complètement chargée lorsque le voyant LED sur le bouton marche est vert et ne clignote plus.
4. Le niveau de la batterie est indiqué en permanence sur le voyant LED du bouton marche lorsque le dispositif est allumé. Pour voir le niveau de la batterie lorsque le dispositif est éteint, appuyez brièvement sur le bouton marche, puis le voyant LED clignotera tout en indiquant le niveau de la batterie.

Ne pas nettoyer avec un produit à base d'alcool.

Wave Solo

Rullo vibrante smart con
QuietRoll Technology.

- A Indicatore LED della batteria
- B Indicatore LED della velocità
- C Porta di ricarica USB-C



Consulta la scheda Avvertenze
dove troverai importanti
istruzioni di sicurezza

Uso di Wave Solo

1. Per attivare Wave Solo, tieni premuto con forza il pulsante di accensione per 1-2 secondi.
2. Per aumentare la velocità premi il pulsante principale. Dopo aver raggiunto la velocità massima, premendo nuovamente il pulsante Wave Solo tornerà alla velocità di base.
3. Posiziona il dispositivo sotto l'area da trattare esercitando gradualmente una pressione da lieve a moderata, a seconda delle necessità.
4. Per spegnere Wave Solo, tieni premuto con forza il pulsante accensione fino allo spegnimento del dispositivo.

Funzionalità intelligenti

Il tuo Wave Solo è un dispositivo intelligente dotato di connettività Bluetooth, progettato per accoppiarsi facilmente all'app Therabody. Quando scarichi la app, verrai guidato passo a passo in una procedura di configurazione e ti verrà illustrato come accoppiare il dispositivo.



Effettua la scansione
del codice QR
per cominciare.



Carica di Wave Solo

IT

1. Wave Solo è compatibile con USB-C. Collega il cavo al tuo adattatore USB per ricaricarlo.
2. La luce LED del pulsante di accensione lampeggerà fino al completamento della ricarica.
3. La ricarica è completa quando la luce LED del pulsante di accensione è di colore verde fisso.
4. Quando il dispositivo è acceso, il livello della batteria è costantemente visualizzato sulla luce LED del pulsante di accensione. Per visualizzare il livello della batteria quando il dispositivo è spento, premere brevemente il pulsante di accensione e la luce LED della batteria lampeggerà ad indicarne il livello di carica.

Non utilizzare detergenti a base alcolica.


Wave Solo

Bitte die beiliegenden wichtigen
Warnhinweise zu Ihrer eigenen
Sicherheit beachten

DE

Intelligenter Vibrationsroller mit
QuietRoll Technology.

- A LED-Batterieanzeige
- B LED-Geschwindigkeitsanzeige
- C USB-C-Ladeanschluss



Verwenden des Wave Solo

DE

1. Um den Wave Solo einzuschalten, halten Sie den Netzschalter 1-2 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die Haupttaste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Wenn Sie nach der höchsten Geschwindigkeit die Taste erneut drücken, kehrt der Wave Solo zur niedrigsten Geschwindigkeit zurück.
3. Platzieren Sie das Gerät unter den Behandlungsbereich und üben Sie bei Bedarf allmählich leichten bis mäßigen Druck aus.
4. Um den Wave Solo auszuschalten, halten Sie den Netzschalter fest gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.



Scannen Sie den
QR-Code und
legen Sie los.

Smarte Funktionen

Ihr Wave Solo ist ein intelligentes Gerät mit Bluetooth-Konnektivität, das nahtlos mit der Therabody-App gekoppelt werden kann. Wenn Sie die App herunterladen, werden Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt und erfahren, wie Sie Ihr Gerät koppeln.



Aufladen des Wave Solo

1. Der Wave Solo ist USB-C-fähig. Stecken Sie das Kabel zum Aufladen in den USB-Adapter Ihrer Wahl.
2. Die LED am Netzschalter blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED am Netzschalter dauerhaft grün leuchtet.
4. Der Batteriestand wird kontinuierlich auf dem LED-Licht des Netzschalters angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Um den Batteriestand bei ausgeschaltetem Gerät anzuzeigen, drücken Sie kurz den Netzschalter. Die LED-Batterielampe blinkt, um den Batteriestand anzuzeigen.

Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis.

Wave Solo

Rodillo vibrador inteligente con QuietRoll Technology.

Consulte el folleto de advertencias para obtener instrucciones de seguridad importantes

- A Indicador LED de batería
- B Indicador LED de velocidad
- C Puerto de carga USB-C



Utilización del Wave Solo

1. Para encender el Wave Solo, mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos.
2. Presione el botón principal para aumentar la velocidad. Después de la velocidad más alta, si vuelve a presionar el botón el Wave Solo volverá a la velocidad más baja.
3. Coloque el dispositivo debajo del área de tratamiento aplicando gradualmente una presión ligera a moderada según se necesite.
4. Para apagar el Wave Solo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague.



Funciones inteligentes

El Wave Solo es un dispositivo inteligente compatible con la conexión Bluetooth, diseñado para emparejarse sin problemas con la aplicación Therabody. Al descargar la aplicación, se le guiará por una configuración paso a paso y se le mostrará cómo emparejar su dispositivo.

Para comenzar,
escanee el código QR.



Carga del Wave Solo

ES
MX

1. El Wave Solo cuenta con un conector USB-C. Conecte el cable en su adaptador USB de preferencia para realizar la carga.
2. La luz LED del botón de encendido parpadeará hasta que se haya cargado completamente.
3. La carga se habrá completado cuando la luz LED del botón de encendido esté verde fija.
4. El nivel de batería se muestra continuamente en la luz LED del botón de encendido cuando el dispositivo está encendido. Para ver el nivel de batería cuando el dispositivo está apagado, presione brevemente el botón y la luz LED de batería parpadeará para indicar el nivel de batería.


Evite utilizar un limpiador con base de alcohol.

Wave Solo

Rouleau vibrant intelligent doté de la QuietRoll Technology.

Voir la notice de mises en garde pour les consignes de sécurité importantes.

- A Témoin lumineux à DEL de la batterie
- B Indicateur de vitesse à DEL
- C Port de recharge USB-C



Utilisation du Wave Solo

1. Pour mettre le Wave Solo en marche, appuyez fermement et maintenez le bouton marche enfoncé pendant 1 à 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton principal pour augmenter la vitesse. À la vitesse la plus haute, si vous appuyez de nouveau sur le bouton, le Wave Solo reviendra à la vitesse la plus basse.
3. Placez l'appareil sous la zone de traitement en appliquant progressivement une pression légère à modérée, au besoin.
4. Pour éteindre le Wave Solo, appuyez fermement sur le bouton marche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Fonctionnalités intelligentes

Votre Wave Solo est un appareil intelligent doté d'une connectivité Bluetooth conçu pour se jumeler parfaitement avec l'application Therabody. Lorsque vous téléchargez l'application, vous serez guidé pas à pas dans la configuration, et vous apprendrez la façon d'y jumeler votre appareil.

Pour commencer,
numérisez le code QR.



Recharge du Wave Solo

1. Le Wave Solo est compatible avec USB-C. Branchez le câble dans votre adaptateur USB de choix pour le recharger.
2. Le voyant à DEL du bouton marche clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée.
3. La recharge est terminée lorsque le voyant à DEL du bouton marche est vert fixe.
4. Le niveau de charge de la batterie est affiché en continu sur le voyant à DEL du bouton marche lorsque l'appareil est allumé. Pour afficher le niveau de charge de la batterie lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton marche et le voyant à DEL de la batterie clignotera pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

Évitez d'appliquer un nettoyant à base d'alcool.


Wave Solo™

查看警告标志上的重要安全说明

智能振动轴采用QuietRoll Technology。

SC

- A LED 电量指示灯
- B LED 速度指示灯
- C USB-C 充电插口



使用 Wave Solo

1. 要开启 Wave Solo时，请用力按住电源按钮一至两秒。
2. 按下主按钮，可提高速度。达到最高速度后，如再次按下按钮，Wave Solo 将恢复最低速度。
3. 将设备放置在按摩区域下，根据需要逐渐施加轻至中等压力。
4. 如需关闭 Wave Solo，请用力按住电源按钮，直至设备停止运行。

SC

智能功能

Wave Solo 是一款带有 Bluetooth 连接功能的智能设备，可与 Therabody 应用程序进行无缝配对。下载应用程序后，我们将逐步提示您进行设置并指导您如何与您的设备配对。



扫描二维码开始。



给 Wave Solo 充电

1. Wave Solo 具备兼容 USB-C 的设备。将充电线插入您所选的 USB 转接器，即可充电。
2. 电源按钮上的 LED 指示灯将闪烁，直到充满电。
3. 当电源按钮上的 LED 指示灯显示为绿色常亮时，表明充电已完成。
4. 设备开启时，电源按钮上的 LED 指示灯。

SC


避免使用含酒精的清洁剂。

Wave Solo™

請參閱警告插頁，了解重要的
安全性說明

採用QuietRoll Technology 的智慧型
震動滾筒。

- A LED 電池指示燈號
- B LED 速度指示燈
- C USB-C 充電埠



TC

使用 Wave Solo

1. 要開啟 Wave Solo 時，請用力長按電源按鈕一至兩秒。
2. 按下主按鈕來增加速度，按到最高速後，如果再按一次按鈕，Wave Solo 會回到最低速。
3. 將裝置放在按摩的區域，視需要逐漸將壓力從輕度加到中度。
4. 如要關閉 Wave Solo，請用力長按電源按鈕直到設備關閉為止。

TC



扫描二维码开始。

智能功能

您的 Wave Solo 是能夠與 Bluetooth 連接的智慧裝置，目的在於與 Therabody 應用程式流暢配對。下載應用程式後，系統將引導您逐步進行設定，並說明如何配對裝置。



给 Wave Solo 充电

1. Wave Solo 具備兼容 USB-C 的裝置。請將充電線插入您選擇的 USB 轉接器來充電。
2. 電源按鈕上的 LED 指示燈將會閃爍，直到充飽電為止。
3. 當電源按鈕上的 LED 指示燈呈現實心綠燈時，即代表充電完成。
4. 當裝置開啓時，電池電量將持續顯示在電源按鈕的 LED 燈上。若要在裝置關閉時查看電量，請快速地按下壓電源按鈕，LED 電池指示燈將閃爍指示電池電量。

TC

請避免使用含酒精的清潔用品。


Wave Solo™

중요한 안전 지침을 위해 주의사항을
읽어주십시오

QuietRoll Technology 을사용한스마트진동롤러.

- A LED 배터리 표시등
- B LED 속도 표시기
- C USB-C 충전 포트

KR



Wave Solo 사용법

1. Wave Solo의 전원을 켜려면 전원 버튼을 1~2초 동안 길게 누릅니다.
2. 속도를 높이려면 메인 버튼을 누릅니다. 가장 높은 속도에 다다르고 나서 버튼을 다시 누를 경우, Wave Solo는 가장 낮은 속도로 돌아가게 됩니다.
3. 트리트먼트 부위에 기기를 갖다대고 필요한 만큼 가벼운 정도에서 점점 중간 세기로 압력을 가하며 마사지합니다.
4. Wave Solo의 전원을 끄려면 기기가 종료될 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.



扫描二维码开始。

智能功能

Wave Solo는 Bluetooth 연결이 가능한 스마트 기기로, Therabody 앱과 원활하게 페어링할 수 있습니다. 앱을 다운로드하면 단계별 설정에 따라 기기를 페어링하는 방법을 안내해드립니다.



KR

Wave Solo 충전법

1. Wave Solo는 USB-C를 이용합니다. 충전을 위해 선택한 USB 어댑터에 케이블을 꽂습니다.
2. 전원 버튼의 LED등이 완전히 충전될 때까지 깜박입니다.
3. 전원 버튼의 LED등이 완전히 녹색이 되면 충전이 완료되었다는 뜻입니다.
4. 기기를 켜 상태에서는 전원 버튼의 LED등에 배터리 잔량이 지속적으로 표시됩니다. 기기가 꺼져 있을 때 배터리 잔량을 확인하려면, 전원 버튼을 짧게 누르면 LED 배터리 표시등이 깜박이며 배터리 잔량이 표시됩니다.

KR


알코올성 세정제 사용을 피하십시오

Wave Solo™

同梱の警告に記載されている、安全に関する重要な注意事項をご覧ください

QuietRoll Technologyを採用したSmart Vibrating Roller。

- A LED電池インジケータライト
- B LEDスピードインジケータ
- C USB-C充電ポート



JP

Wave Soloの使用方法

1. Wave Soloの電源をオンにするには、電源ボタンを1～2秒間長押しします。
2. Wave Soloが最低のスピードに戻ります。
3. ケアしたい部分にデバイスを当てて、必要に応じて徐々に軽度から中度の圧力をかけます。
4. Wave Soloの電源をオフにするには、デバイスが停止するまで電源ボタンをしっかりと長押しします。

JP



QRコードをスキャンして始めましょう

スマート機能

Wave SoloはBluetooth接続が可能なスマートデバイスで、Therabodyアプリとシームレスにペアリングするように設計されています。アプリをダウンロードする際に、設定方法をステップバイステップでご案内し、デバイスのペアリング方法をご紹介します。



Wave Soloの充電方法

1. Wave Soloは、USB-Cに対応しています。お手持ちの充電用USBアダプターにケーブルを差し込みます。
2. 充電が完了するまで、電源ボタンのLEDライトが点滅します。
3. 電源ボタンのLEDライトがグリーンに点灯すると、充電完了です。
4. デバイスがオンの時には、電源ボタンのLEDライトに、電池レベル(残量)が継続的に表示されます。デバイスがオフの時に電池残量を確認するには、電源ボタンを短く押すと、LEDライトが点滅して電池残量を表示します。

アルコールベースのクリーナーは使用しないでください。



製品の故障やお困りの場合は
サポートページから
お問い合わせください。
<https://rd.snxt.jp/42468>

THE RAGUN

by **Therabody**

Born in Los Angeles, CA.
Designed for *everybody*.



@Therabody